

ESQUEMA DE INSTALACIÓN MANDOS

S 400 BT / S 400 Y CENTRAL UC 400 S

SERIE **S**

- 0 = MASA -Vcc
- 5 = ALIMENTACIÓN 12 +Vcc
- 8 = COMUNICACIONES
- 9 = COMUNICACIONES
- C1 R = CANAL 1
- C2 R = CANAL 2
- C3 R = CANAL 3
- C4 R = CANAL 4

